

ナツと通信



あなたのおうちは安全ですか？

電気の配線器具は正しく使用しましょう！



*配線器具（延長コードやテーブルタップなど）の間違った使い方による火事が報告されています。日ごろから正しく安全に使用しているかを確認し、事故を防ぎましょう。

ひとこと 助言

- 配線器具の使用可能な消費電力の上限（定格消費電力）を超えて、複数の電気製品を接続しないでください。たこ足配線は危険です。
- 炊飯器や電子レンジなど消費電力の大きい電気製品の中には、延長コードなどの使用を禁止している製品があります。取扱説明書で確認しましょう。
- 電源コードを踏んだり、傷やねじれがあると発火の原因になります。電源プラグはしっかりと差し込んで、定期的に掃除しましょう。
- 配線器具には寿命があります。異臭や変色は危険なサイン！定期的に確認し、古くなったら交換しましょう。

消費生活に関するさまざまな相談や苦情は

消費生活センター（03-5604-7055）にご相談ください。